Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 04:29

Link do produktu: https://malot.pl/bateria-do-sony-vgp-bps26a-p-37416.html



Bateria do Sony VGP-BPS26A

Cena	**172,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Przewidywany czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BT/SO-BPS26**
Kod producenta	**2332095**

Opis produktu

Nowa bateria firmy Movano z certyfikatem jakości CE, ROHS. Akumulator wyprodukowany w oparciu o ogniwa firmy ZN. Bateria wyposażona jest w zabezpieczenie chroniące ją przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem.

- **Stan:** fabrycznie nowa
- **Pojemność:** 4400 mAh (49 Wh)
- **Napięcie:** 11,1V (10,8V)
- **Ilość ogniw:** 6 ogniw Li-Ion
- **Zabezpieczenie przed:** przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
- **Certyfikat:** CE, RoHS
- **W zestawie:** bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Gwarancja:** 24 miesiące (obudowa i elektronika), 12 miesięcy (pojemność ogniw)

Kompatybilne modele laptopów:
Sony Vaio
PCG, PCG-61713M, PCG-61714M, PCG-71614M, PCG-71711L, PCG-71811M, PCG-71811V, PCG-71911M, PCG-71C11M, PCG-91211M, SVE11113FXB, SVE11113FXW, SVE11125CXB, SVE11125CXW, SVE14118FXW, SVE14119FJB, SVE14119FJP, SVE14119FJW, SVE14121CV, SVE14121CVW, SVE14122CA, SVE14122CAB, SVE14122CG, SVE14122CH, SVE14122CHW, SVE14122CV, SVE14122CVW, SVE14122CXB, SVE14122CXP, SVE14122CXW, SVE14123CN, SVE14123CNB, SVE14125CN, SVE14125CNB, SVE14126CXB, SVE14126CXP, SVE14126CXW, SVE14127CC, SVE14127CCB, SVE14127CN, SVE14127CNW, SVE14128CC, SVE14128CCB, SVE14128CH, SVE14128CHB, SVE14128CV, SVE14128CVW, SVE14128CW, SVE1412E1RW, SVE1412ECXB, SVE1412ECXP, SVE1412ECXW, SVE14132CXB, SVE14132CXP, SVE14132CXW, SVE14132PXB, SVE14135CG, SVE14135CGW, SVE14135CXB, SVE14135CXP, SVE14135CXW, SVE14137CCP, SVE14137CCW, SVE14137CXB, SVE14138CCB, SVE14138CCW, SVE1413APXB, SVE1413BCXB, SVE1413BCXP, SVE1413BCXW, SVE1413CCXP, SVE1413CCXW, SVE1413E1RB, SVE1413E1RW, SVE1413RCXB, SVE1413RCXP, SVE1413RCXW, SVE1413TCXB, SVE1413TCXP, SVE14A15FA, SVE14A15FAB, SVE14A15FF, SVE14A15FFB, SVE14A15FG, SVE14A15FGB, SVE14A15FGW, SVE14A15FH, SVE14A15FHB, SVE14A15FN, SVE14A15FNB, SVE14A15FXB, SVE14A15FXS, SVE14A15FXW, SVE14A16EC, SVE14A16FA, SVE14A16FAH, SVE14A16FG, SVE14A16FGH, SVE14A16FN, SVE14A16FNH, SVE14A17EC, SVE14A18EC, SVE14A18FJ, SVE14A19FJ, SVE14A1M6EW, SVE14A1S1E, SVE14A1S1EB, SVE14A1S1EP, SVE14A1S1EW, SVE14A1S1RB, SVE14A1S1RP, SVE14A1S1RW, SVE14A1S6EB, SVE14A1S6EP, SVE14A1S6EW, SVE14A1S6RB, SVE14A1S6RP, SVE14A1S6RW, SVE14A1V1EB, SVE14A1V1EP, SVE14A1V1EW, SVE14A1V1RB, SVE14A1V1RP, SVE14A1V1RW, SVE14A1V6EB, SVE14A1V6EP, SVE14A1V6EW, SVE14A1V6RB, SVE14A1V6RP, SVE14A1V6RW, SVE14A1X1EH, SVE14A1X1ES, SVE14A1X1RH, SVE14A1X1RS, SVE14A23CW, SVE14A25CA, SVE14A25CAPI, SVE14A25CF, SVE14A25CFB, SVE14A25CG, SVE14A25CGWI, SVE14A25CH, SVE14A25CHPI, SVE14A25CV, SVE14A25CVPI, SVE14A25CXH, SVE14A25CXS, SVE14A26CA, SVE14A26CAH, SVE14A26CC, SVE14A26CCB, SVE14A26CCP, SVE14A26CF, SVE14A26CFH, SVE14A26CG, SVE14A26CGS, SVE14A26CH, SVE14A26CHS, SVE14A26CV, SVE14A26CVH, SVE14A26CW, SVE14A27CA, SVE14A27CAS, SVE14A27CC, SVE14A27CCP, SVE14A27CCW, SVE14A27CG, SVE14A27CGH, SVE14A27CJW, SVE14A27CN, SVE14A27CNH, SVE14A27CV, SVE14A27CVH, SVE14A27CXH, SVE14A28CC, SVE14A28CCH, SVE14A28CJB, SVE14A28CJP, SVE14A28CJW, SVE14A29CC, SVE14A29CCH, SVE14A29CJS, SVE14A2A4E, SVE14A2AJ, SVE14A2B4E, SVE14A2C5E, SVE14A2M1EB, SVE14A2M1EP, SVE14A2M1EW, SVE14A2M1RW, SVE14A2M2RS, SVE14A2M6EB, SVE14A2M6EP, SVE14A2M6EW, SVE14A2S, SVE14A2S1C, SVE14A2V1EB, SVE14A2V1EP, SVE14A2V1EW, SVE14A2V1RB, SVE14A2V1RP, SVE14A2V1RPI, SVE14A2V1RW, SVE14A2V1RWI, SVE14A2V2ES, SVE14A2V2RS, SVE14A2V6RB, SVE14A2V6RP, SVE14A2V6RW, SVE14A2X1EB, SVE14A2X1EH, SVE14A2X1EP, SVE14A2X1EW, SVE14A2X2ES, SVE14A35CXH, SVE14A37CX, SVE14A3C5E, SVE14A3M1EB, SVE14A3M1EP, SVE14A3M1EW, SVE14A3M1RB, SVE14A3M1RP, SVE14A3M1RW, SVE14A3M2ES,

SVE14A3M2RS, SVE14A3M6EB, SVE14A3M6EP, SVE14A3M6EW, SVE14A3S6EB, SVE14A3S6EP, SVE14A3S6EW, SVE14A3V1EB, SVE14A3V1EP, SVE14A3V1EW, SVE14A3V1RB, SVE14A3V1RW, SVE14A3V2ES, SVE14A3V2RS, SVE14A3X1EB, SVE14A3X1EP, SVE14A3X1EW, SVE15113FXS, SVE15114FJB, SVE15114FJP, SVE15114FJW, SVE15114FXS, SVE15115EA, SVE15115EAB, SVE15115EG, SVE15115EGB, SVE15115EH, SVE15115EHW, SVE15115EN, SVE15115ENW, SVE15117FN, SVE15117FNB, SVE15117FW, SVE15118EC, SVE15118FA, SVE15118FAB, SVE15118FG, SVE15118FGB, SVE15118FN, SVE15118FNB, SVE15118FW, SVE151190X, SVE15119FJB, SVE15119FJP, SVE15119FJW, SVE1511A1E, SVE1511A1EB, SVE1511A1EW, SVE1511A4E, SVE1511AEN, SVE1511AENB, SVE1511AFXS, SVE1511AJ, SVE1511B1E, SVE1511B1EB, SVE1511B1EW, SVE1511B1RB, SVE1511B1RW, SVE1511B4E, SVE1511BGXS, SVE1511C1RB, SVE1511C1RSI, SVE1511C1RW, SVE1511C4E, SVE1511C5E, SVE1511CFXS, SVE1511D1E, SVE1511D1EW, SVE1511D4E, SVE1511DFYS, SVE1511E4E, SVE1511F1E, SVE1511F1EB, SVE1511F1ESI, SVE1511F1EW, SVE1511G1ESI, SVE1511G1EW, SVE1511G4E, SVE1511GFXW, SVE1511H1EW, SVE1511H4E, SVE1511HFXW, SVE1511J1E, SVE1511J1EB, SVE1511J1ESI, SVE1511J1EW, SVE1511JFXW, SVE1511K1E, SVE1511K1EB, SVE1511K1ESI, SVE1511K1EW, SVE1511KFXW, SVE1511L1E, SVE1511L1EW, SVE1511M1E, SVE1511M1EB, SVE1511M1ESI, SVE1511MFXS, SVE1511N1EB, SVE1511N1ESI, SVE1511N1RB, SVE1511N1RSI, SVE1511N1RW, SVE1511NFXS, SVE1511P1E, SVE1511P1EW, SVE1511PGX, SVE1511Q1E, SVE1511Q1EB, SVE1511Q1ESI, SVE1511R9E, SVE1511R9EB, SVE1511R9ESI, SVE1511RFXB, SVE1511RFXW, SVE1511S1ESI, SVE1511V1E, SVE1511V1EW, SVE1511V1RB, SVE1511V1RSI, SVE1511V1RW, SVE1511W1E, SVE1511W1EB, SVE1511W1ESI, SVE1511X1E, SVE1511X1EB, SVE1511X1ESI, SVE1511X1RB, SVE1511X1RSI, SVE1511X1RW, SVE1511Y1E, SVE1511Y1ESI, SVE1511Z1E, SVE1511Z1EB, SVE15121CA, SVE15121CAB, SVE15121CF, SVE15121CFB, SVE15121CV, SVE15121CVB, SVE15122CA, SVE15122CAW, SVE15122CXB, SVE15122CXP, SVE15122CXW, SVE15123CJW, SVE15123CN, SVE15123CNB, SVE15123CV, SVE15123CVW, SVE15124CXP, SVE15124CXS, SVE15124CXW, SVE15125CJW, SVE15125CN, SVE15125CNB, SVE151290X, SVE1512A4E, SVE1512AJ, SVE1512B1EW, SVE1512B4E, SVE1512C1RB, SVE1512C4E, SVE1512C5E, SVE1512C6EB, SVE1512C6EW, SVE1512D1RB, SVE1512D1RW, SVE1512D4E, SVE1512E1EB, SVE1512E1ESI, SVE1512E1EW, SVE1512E4E, SVE1512E6EB, SVE1512E6EW, SVE1512F1RW, SVE1512F4E, SVE1512G1RB, SVE1512G1RW, SVE1512G4E, SVE1512GCXS, SVE1512GCXW, SVE1512H1EB, SVE1512H1ESI, SVE1512H1EW, SVE1512H1RB, SVE1512H1RSI, SVE1512H1RW, SVE1512H4E, SVE1512H6EB, SVE1512H6EW, SVE1512HCXS, SVE1512I1ESI, SVE1512J1EW, SVE1512J6EB, SVE1512J6ESI, SVE1512J6EW, SVE1512JCXW, SVE1512K1ESI, SVE1512K1RW, SVE1512KCXS, SVE1512L1RW, SVE1512M1EW, SVE1512M6EB, SVE1512M6ESI, SVE1512M6EW, SVE1512MPXS, SVE1512N1EB, SVE1512N1ESI, SVE1512N1RB, SVE1512N1RW, SVE1512NCXB, SVE1512P1EB, SVE1512Q1EW, SVE1512Q1RB, SVE1512Q1RW, SVE1512R1EW, SVE1512R1RW, SVE1512S, SVE1512S1EW, SVE1512S1RW, SVE1512SAC, SVE1512SCC, SVE1512SDC, SVE1512T1ESI, SVE1512U1ESI, SVE1512W1EB, SVE1512W1ESI, SVE1512W1RB, SVE1512X1ESI, SVE1512X9EB, SVE1512Y1ESI, SVE1512Y1RB, SVE1512Z1EB, SVE15134CXP, SVE15134CXS, SVE15134CXW, SVE15135CXP, SVE15135CXS, SVE15135CXW, SVE15137CG, SVE15137CGB, SVE15137CGP, SVE15137CGS, SVE15137CGW, SVE15137CXS, SVE15137CXW, SVE15138CCW, SVE15138CXS, SVE15138CXW, SVE151390X, SVE1513A1ESI, SVE1513A4E, SVE1513APXS, SVE1513B1EW, SVE1513B4E, SVE1513BCXS, SVE1513C1EB, SVE1513C1EW, SVE1513C4E, SVE1513C5E, SVE1513D1EW, SVE1513D4E, SVE1513E1RB, SVE1513E1RW, SVE1513E4E, SVE1513E9EB, SVE1513F1EB, SVE1513H4E, SVE1513HCXS, SVE1513I4E, SVE1513J1EB, SVE1513J1EW, SVE1513JCXW, SVE1513K1ESI, SVE1513K1EW, SVE1513KCXS, SVE1513L1ESI, SVE1513L1EW, SVE1513L1RB, SVE1513L1RW, SVE1513M1EW, SVE1513M1RW, SVE1513MCXB, SVE1513MCXS, SVE1513MCXW, SVE1513MPXS, SVE1513N1EW, SVE1513O9ESI, SVE1513P1EW, SVE1513P1RB, SVE1513P1RSI, SVE1513P1RW, SVE1513U1ESI, SVE1513U1RB, SVE1513U1RW, SVE1513V1ESI, SVE1513W1EB, SVE1513W1ESI, SVE1513W1RB, SVE1513X9RB, SVE1513Y1ESI, SVE1513Z1EB, SVE1513Z1RB, SVE151E11M, SVE151E11T, SVE151E13T, SVE151G13M, SVE151G13T, SVE17115FG, SVE17115FGB, SVE1711A4E, SVE1711AJ, SVE1711B4E, SVE1711C5E, SVE1711F1E, SVE1711L1EW, SVE1711P1E, SVE1711P1EW, SVE1711Q1E, SVE1711Q1EB, SVE1711Q1RB, SVE1711Z1RB, SVE17122CXB, SVE17125CG, SVE17125CGB, SVE17125CV, SVE17125CVB, SVE17125CXB, SVE17127CXB, SVE171290X, SVE17129CC, SVE1712A4E, SVE1712ACXB, SVE1712AJ, SVE1712B4E, SVE1712BCXB, SVE1712C1EB, SVE1712C1EW, SVE1712H1EB, SVE1712H1EW, SVE1712K1EW, SVE1712L1EB, SVE1712P1EB, SVE1712P1RB, SVE1712Q1EW, SVE1712S1EB, SVE1712S1RB, SVE1712S1RW, SVE1712T1EB, SVE1712Z1RB, SVE171390X, SVE1713A1EB, SVE1713A1EW, SVE1713A4E, SVE1713A4RB, SVE1713E1RW, SVE1713E4E, SVE1713ECXB, SVE1713F1EB, SVE1713F1EW, SVE1713F4E, SVE1713G1EW, SVE1713G4E, SVE1713M1EB, SVE1713M1RW, SVE1713M4E, SVE1713N4E, SVE1713N9EB, SVE1713O4E, SVE1713P1EB, SVE1713P1RB, SVE1713P4E, SVE1713Q1EB, SVE1713R1EB, SVE1713S1EW, SVE1713S1RB, SVE1713S1RW, SVE1713T1EB, SVE1713U1EB, SVE1713V1EB, SVE1713V1RB, SVE171C11T, SVE171C4E, SVE171D4E, VPC-CA, VPC-CA1, VPC-CA15FA/L, VPC-CA15FF/L, VPC-CA15FG/R, VPC-CA15FH/L, VPC-CA15FX/W, VPC-CA16, VPC-CA16EC, VPC-CA16FG/B, VPC-CA16FH/B, VPC-CA16FW, VPC-CA17EC, VPC-CA17FX/D, VPC-CA17FX/G, VPC-CA18EC, VPC-CA190, VPC-CA1C, VPC-CA1C5E, VPC-CA1S1E, VPC-CA1SLE/B, VPC-CA1SLE/G, VPC-CA1SLE/W, VPC-CA26EC, VPC-CA27EC, VPC-CA28EC, VPC-CA2S0E, VPC-CA2SFX/R, VPC-CA2Z0E, VPC-CA35FA/PI, VPC-CA35FF/P, VPC-CA35FG/PI, VPC-CA35FH/D, VPC-CA35FN/R, VPC-CA36FA/B, VPC-CA36FG/B, VPC-CA36FH/W, VPC-CA3E1E, VPC-CB, VPC-CB15FA/B, VPC-CB15FF/B, VPC-CB15FG/L, VPC-CB15FGD, VPC-CB15FH/W, VPC-CB15FX, VPC-CB15FX/B, VPC-CB16, VPC-CB16FG/W, VPC-CB17EC, VPC-CB17FG, VPC-CB17FG/B, VPC-CB17FGB, VPC-CB17FX/B, VPC-CB17FX/W, VPC-CB18EC, VPC-CB22FDB, VPC-CB22FDW, VPC-CB26EC, VPC-CB27FDL, VPC-CB28EC, VPC-CB2AFDB, VPC-CB2AFDW, VPC-CB2AFX/W, VPC-CB2M0E, VPC-CB2SFX/R, VPC-CB32FDR, VPC-CB32FDW, VPC-CB35FG, VPC-CB35FG/BI, VPC-CB35FN/D, VPC-CB36FA/B, VPC-CB36FG/B, VPC-CB37FDP, VPC-CB37FDR, VPC-CB37FDW, VPC-CB37FH/B, VPC-CB38FN/B, VPC-CB3AFX/B, VPC-CB3AFX/R, VPC-CB3P1E, VPC-EA46FGW, VPC-EG, VPC-EG14FX/W, VPC-EG15EA/B, VPC-EG15EG/B, VPC-EG15EH/B, VPC-EG15EN/B, VPC-EG16EC, VPC-EG16EG/W, VPC-EG17FA/W, VPC-EG17FG/B, VPC-EG17FH/W, VPC-EG18EC, VPC-EG18FA/P, VPC-EG18FG/P, VPC-EG18FH/L, VPC-EG24FX/B, VPC-EG25EA/B, VPC-EG25EG/B, VPC-EG25EN/W, VPC-EG25FDB, VPC-EG25FDP, VPC-EG25FDW, VPC-EG26EG/B, VPC-EG27FA/W, VPC-EG27FG/W, VPC-EG27FH/B, VPC-EG28FA/B, VPC-EG28FG/L, VPC-EG28FH/P, VPC-EG28FN/L, VPC-EG2AEN/B, VPC-EH, VPC-EH13FX/B, VPC-EH13FX/L, VPC-EH13FX/P, VPC-EH13FX/W, VPC-EH15EG/B, VPC-EH15EN/W, VPC-EH15FX/W, VPC-EH16EA/P, VPC-EH16EC, VPC-EH16EF/B, VPC-EH16EG/W, VPC-EH16EH/W, VPC-EH16EN/B, VPC-EH17FG, VPC-EH17FG/L, VPC-EH17FG/P, VPC-EH17FGL, VPC-EH18FA/B, VPC-EH18FF/B, VPC-EH18FG/L, VPC-EH18FGL, VPC-EH18FH/P, VPC-EH1J1E, VPC-EH1L0E, VPC-EH1L8E, VPC-EH1L9E, VPC-EH1M9E, VPC-EH1S0E, VPC-EH23FDB, VPC-EH23FDL, VPC-EH23FDP, VPC-EH23FDW, VPC-EH24FX/B, VPC-EH24FX/L, VPC-EH24FX/P, VPC-EH24FX/W, VPC-EH25EG/B, VPC-EH25EN/W, VPC-EH25FDB, VPC-EH25FDL, VPC-EH25FDP, VPC-EH25FDW, VPC-EH26EA/W, VPC-EH26EF/B, VPC-EH26EG/P, VPC-EH26EH/P, VPC-EH26EN/B, VPC-EH27FG/W, VPC-EH28FA/B, VPC-EH28FF/B, VPC-EH28FG/B, VPC-EH28FG/P, VPC-EH28FH/B, VPC-EH28FN/L, VPC-EH2BGA/B, VPC-

EH2BGG/B, VPC-EH2BGN/B, VPC-EH2C0E, VPC-EH2F1E, VPC-EH2H1E, VPC-EH2L9E, VPC-EH2M9E, VPC-EH2N1E, VPC-EH2P0E, VPC-EJ, VPC-EJ15FG, VPC-EJ15FG/B, VPC-EJ15FGB, VPC-EJ16FX/B, VPC-EJ1Z1E, VPC-EJ25FG/B, VPC-EJ2B1E, VPC-EK25EG/B, VPC-EK25EH/B, VPC-EK25EN/B, VPC-EK26FG/B, VPC-EL, VPC-EL13FDW, VPC-EL15EC, VPC-EL15EG/B, VPC-EL15EN/B, VPC-EL16FG/B, VPC-EL16FGB, VPC-EL1E1E, VPC-EL22FX/B, VPC-EL25EA/B, VPC-EL25EG/B, VPC-EL25EN/B, VPC-EL2S1E, VPC-W112XX, VPC-W211ADL, VPC-W211AX/W, VPCCA15FA/B, VPCCA15FA/G, VPCCA15FA/L, VPCCA15FA/P, VPCCA15FA/W, VPCCA15FF/B, VPCCA15FF/G, VPCCA15FF/L, VPCCA15FF/P, VPCCA15FF/W, VPCCA15FG, VPCCA15FG/B, VPCCA15FG/D, VPCCA15FG/G, VPCCA15FG/P, VPCCA15FG/R, VPCCA15FG/W, VPCCA15FH/B, VPCCA15FH/G, VPCCA15FH/L, VPCCA15FH/P, VPCCA15FH/W, VPCCA15FW/B, VPCCA15FW/D, VPCCA15FW/P, VPCCA15FW/W, VPCCA15FX/W, VPCCA16, VPCCA16EC, VPCCA16EC/P, VPCCA16FG/B, VPCCA16FG/W, VPCCA16FH/B, VPCCA16FW/W, VPCCA17EC, VPCCA17EC/W, VPCCA17FX/D, VPCCA17FX/G, VPCCA18EC, VPCCA18EC/D, VPCCA190, VPCCA1AFJ, VPCCA1AGJ, VPCCA1AHJ, VPCCA1C, VPCCA1C5E, VPCCA1S1C CN1, VPCCA1S1E, VPCCA1S1E/B, VPCCA1S1E/D, VPCCA1S1E/G, VPCCA1S1E/P, VPCCA1S1E/W, VPCCA1S2C CN1, VPCCA1S3C CN1, VPCCA1SLE/B, VPCCA1SLE/G, VPCCA1SLE/W, VPCCA26EC, VPCCA27EC, VPCCA28EC, VPCCA2AJ, VPCCA2S0E, VPCCA2S1E, VPCCA2SFX/R, VPCCA2Z0E, VPCCA35FA/PI, VPCCA35FF/P, VPCCA35FG/PI, VPCCA35FH/D, VPCCA35FN/R, VPCCA35FW/B, VPCCA35FW/W, VPCCA36EC, VPCCA36EC/W, VPCCA36FA/B, VPCCA36FG/B, VPCCA36FH/W, VPCCA36FW/B, VPCCA36FW/W, VPCCA37EC, VPCCA37EC/B, VPCCA38EC, VPCCA38EC/R, VPCCA3E1E, VPCCA3S1E, VPCCA3SFX/R, VPCCB15FA/B, VPCCB15FA/W, VPCCB15FDB, VPCCB15FDD, VPCCB15FDG, VPCCB15FDP, VPCCB15FDW, VPCCB15FF/B, VPCCB15FG/B, VPCCB15FG/G, VPCCB15FG/L, VPCCB15FG/P, VPCCB15FG/W, VPCCB15FGD, VPCCB15FGG, VPCCB15FGP, VPCCB15FGW, VPCCB15FH/B, VPCCB15FH/W, VPCCB15FW/B, VPCCB15FW/P, VPCCB15FW/W, VPCCB16, VPCCB16FG, VPCCB16FG/B, VPCCB16FG/W, VPCCB16FW/B, VPCCB16FW/W, VPCCB17EC, VPCCB17EC/P, VPCCB17FG, VPCCB17FG/B, VPCCB17FG/W, VPCCB17FGB, VPCCB17FW/B, VPCCB17FW/W, VPCCB17FX/B, VPCCB17FX/W, VPCCB18EC, VPCCB18EC/G, VPCCB190X CTO, VPCCB19FJ/B, VPCCB19FJ/D, VPCCB19FJ/G, VPCCB19FJ/P, VPCCB19FJ/W, VPCCB1AFJ, VPCCB1AGJ, VPCCB1AHJ, VPCCB1S1C CN1, VPCCB1S2C CN1, VPCCB1S3C CN1, VPCCB1S4C CN1, VPCCB26EC, VPCCB26EC/L, VPCCB26EC/P, VPCCB26EC/W, VPCCB28EC, VPCCB28FJ/D, VPCCB28FJ/L, VPCCB28FJ/P, VPCCB28FJ/W, VPCCB29FJ/D, VPCCB29FJ/L, VPCCB29FJ/P, VPCCB29FJ/W, VPCCB2AFX/W, VPCCB2AJ, VPCCB2M0E, VPCCB2M1E, VPCCB2S1E, VPCCB2SFX/R, VPCCB35FG/BI, VPCCB35FN/D, VPCCB36FA/B, VPCCB36FG/B, VPCCB36FW/B, VPCCB36FW/W, VPCCB37FDP, VPCCB37FH/B, VPCCB38FJ/D, VPCCB38FJ/L, VPCCB38FJ/P, VPCCB38FJ/W, VPCCB38FN/B, VPCCB3AFX/B, VPCCB3AFX/R, VPCCB3M1E, VPCCB3P1E, VPCCB3S1E, VPCCB4X1E, VPCEG14FJ/P, VPCEG14FJ/W, VPCEG14FX/W, VPCEG15EA/B, VPCEG15EG/B, VPCEG15EH/B, VPCEG15EN/B, VPCEG16EC, VPCEG16EG/W, VPCEG17FA/W, VPCEG17FG/B, VPCEG17FH/W, VPCEG18EC, VPCEG18FA/P, VPCEG18FG/B, VPCEG18FG/L, VPCEG18FG/P, VPCEG18FG/W, VPCEG18FH/L, VPCEG1AJ, VPCEG24FJ/B, VPCEG24FJ/P, VPCEG24FJ/W, VPCEG24FX/B, VPCEG25EA/B, VPCEG25EG/B, VPCEG25EN/W, VPCEG25FDP, VPCEG26EG/B, VPCEG27FA/W, VPCEG27FG/W, VPCEG27FH/B, VPCEG28FA/B, VPCEG28FG/L, VPCEG28FH/P, VPCEG28FN/L, VPCEG2AEN/B, VPCEH13FX/B, VPCEH13FX/L, VPCEH13FX/P, VPCEH13FX/W, VPCEH15EG/B, VPCEH15EN/W, VPCEH15FX/W, VPCEH16EA/P, VPCEH16EC, VPCEH16EF/B, VPCEH16EG/W, VPCEH16EH/W, VPCEH16EN/B, VPCEH17FG, VPCEH17FG/B, VPCEH17FG/L, VPCEH17FG/P, VPCEH17FG/W, VPCEH17FJ/W, VPCEH18FA/B, VPCEH18FF/B, VPCEH18FG/L, VPCEH18FGL, VPCEH18FH/P, VPCEH18FJ/B, VPCEH18FJ/P, VPCEH18FJ/W, VPCEH19FJ/B, VPCEH19FJ/P, VPCEH19FJ/W, VPCEH1AJ, VPCEH1E1E, VPCEH1J1E, VPCEH1J8E, VPCEH1L0E, VPCEH1L8E, VPCEH1L9E, VPCEH1M1E, VPCEH1M9E, VPCEH1S0E, VPCEH1S1E, VPCEH1S8E, VPCEH1S9E, VPCEH1Z1E, VPCEH23FDB, VPCEH23FDL, VPCEH23FDP, VPCEH23FDW, VPCEH24FX/B, VPCEH24FX/L, VPCEH24FX/P, VPCEH24FX/W, VPCEH25EG/B, VPCEH25EN/W, VPCEH25FDL, VPCEH25FDP, VPCEH25FDW, VPCEH26EA/W, VPCEH26EF/B, VPCEH26EG/P, VPCEH26EH/P, VPCEH26EN/B, VPCEH26FJ/W, VPCEH27FG/W, VPCEH28FA/B, VPCEH28FF/B, VPCEH28FG/B, VPCEH28FG/P, VPCEH28FH/B, VPCEH28FJ/B, VPCEH28FJ/P, VPCEH28FJ/W, VPCEH28FN/L, VPCEH29FJ/B, VPCEH29FJ/P, VPCEH29FJ/W, VPCEH2BGA/B, VPCEH2BGG/B, VPCEH2BGN/B, VPCEH2C0E, VPCEH2D0E, VPCEH2E0E, VPCEH2F1E, VPCEH2H1E, VPCEH2J1E, VPCEH2L9E, VPCEH2M1E, VPCEH2M9E, VPCEH2N1E, VPCEH2P0E, VPCEH2Q1E, VPCEH2S9E, VPCEH2Z1E, VPCEH3B1E, VPCEH3D0E, VPCEH3N1E, VPCEH3N6E, VPCEH3T9E, VPCEJ15FG, VPCEJ15FG/B, VPCEJ16FX/B, VPCEJ1E1E, VPCEJ1J1E, VPCEJ1L1E, VPCEJ1M1E, VPCEJ1S1E, VPCEJ1Z1E, VPCEJ25FG/B, VPCEJ2B1E, VPCEJ2D1E, VPCEJ2E1E, VPCEJ2J1E, VPCEJ2L1E, VPCEJ2S1E, VPCEJ2Z1E, VPCEJ3T1E, VPCEJM1E, VPCEK25EG/B, VPCEK25EH/B, VPCEK25EN/B, VPCEK26FG/B, VPCEL13FDW, VPCEL15EC, VPCEL15EG/B, VPCEL15EN/B, VPCEL16FG/B, VPCEL16FGB, VPCEL16FJ/W, VPCEL1AJ, VPCEL1E1E, VPCEL22FX/B, VPCEL25EA/B, VPCEL25EG/B, VPCEL25EN/B, VPCEL25FJ/W, VPCEL2S1E, VPCEL3S1E

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów baterii. W razie wątpliwości, czy bateria jest właściwa lub szukasz baterii do innego modelu laptopa, prosimy o kontakt pod adresem sklep@malot.pl

Bezpieczeństwo/producent

Informacje o bezpieczeństwie:
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy i należy go trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Nie należy narażać akumulatora na ekstremalne temperatury, źródła ognia, bezpośredni działanie światła słonecznego, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub eksplozji.
Należy chronić produkty przed wilgocią, zalaniem oraz zamoczeniem.
Nie wolno wrzucać baterii do ognia – może to prowadzić do pożaru i wybuchu baterii.
Nie wolno podłączać metalowych przewodników do bieguna baterii, gdyż może to prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub innych obrażeń.
Nie należy narażać akumulatora na obciążenie mechaniczne.
Nie wolno uderzać produktu o twarde lub ostre przedmioty. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenia z dużej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
Nie należy demontować, naprawiać lub dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych akumulatora, które mogłyby w

konsekwencji wywołać niepożądane skutki, pożar lub eksplozje.
Nie należy używać baterii bezpośrednio po tym, jak została przeniesiona z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Przed użyciem należy poczekać do osiągnięcia przez nią temperatury pokojowej.
Jeśli z akumulatora wydobywa się nietypowy zapach, ma bardzo wysoką temperaturę, zachodzą zmiany w jego kolorze lub odkształcenia obudowy, należy natychmiast zaprzestać z jego używania.
W razie wycieku płynu z baterii należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Jeżeli płyn z wnętrza baterii dostanie się do na skórę lub do oczu należy natychmiast przemyć je duża ilością wody i udać się na pogotowie lub do szpitala w celu uzyskania pomocy lekarskiej.
Do czyszczenia produktu nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych.
Producent:
ICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Radosna 8, 55-080 Mokronos Górny, kontakt@ico.net.pl